耐振型高天井用照明器具

施工説明書 取扱説明書 保管用

ホルダ吊具	適 ć	うセ	_	1	適	合	Н		D	ラ	ン	プ
YB16414 YB16434	蛍光形 (拡散形) ランプ用	YK YK	V用 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3	80 65	500055180-0 522211-1-2H FFFFSSTTF-13 SSSCONNTXB	0~33 0~3 0~4 0~4	00000000000000000000000000000000000000	D·L	S = L \ S = \ S) F	W/B		
		1000 YK YK YK)W用 363 363 363	60 885	MF70 NH66 NH66 HF70	0~1 00~1 00F 00~	000 940 D·L 100) · L F · L O X	/BU-	-sc	-2	,

適合ランプについて・・・器具としては上記ランプが適合しますが、ご使用にあたっては別途手配の 安定器に適合するものをお選びください。

適合セードについて・・・必ず適合セードと組合せてご使用ください。落下の原因となります。

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明


工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

⚠警告

- ●施工は取扱説明書にしたがい確実に行う。 施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 接地工事 (D種接地工事) を確実に行う。 接地に不備があると感電の原因となります。【電気設備技術基準】
- ●安定器別置型です。使用するランプ・電圧・周波数を確認の上、適正なものを選ぶ。 ランプの破裂・火災の原因となります。
- ●ランプは器具との適合とランプの使用制限を確認の上、使用する。 ランプの破裂・火災の原因となります。
- ●下向き専用器具です。傾斜天井や壁面には取付けない。 落下の原因となります。
- ●質量に耐える所にボックスを固定し、器具を確実に取付ける。 不備があると、落下の原因となります。
- ●ボールが直接当たる恐れのある場所では使用しない。 ランプ破損、器具の落下の原因となります。
- ●クレーン等の衝撃のある場所、横振動のある場所、10Hz以下の縦振動のある場所では使用しない。 ランプ破損、落下・感電の原因となります。
- ●適合以外のルーパ・ガードを組合せて使用しない。 落下の原因となります。
- ●下面ガラス枠は使用しない。 落下の原因となります。
- ●器具の改造は絶対に行なわない。 落下・感電・火災の原因となります。
- ●持ち運びや取付工事の際、口出線には張力を加えない。 口出線の損傷による感電・火災の原因となります。
- ●器具直下は非常に高温になりますので照射面との距離は1m以上離す。 火災の原因となります。

- ●一般屋内用器具です。直接雨や風が当たる場所や湿気のある場所、粉じんや腐食性ガスの発生する場所では使用しない。 落下・感電・火災の原因となります。
- ●周囲温度は35℃以上では使用しない。 火災の原因となります。




八警告

施工は、取扱説明書にしたがい確実に行なってください。 施工に不備があると落下、感電、火災の原因となりなす。

1. 電源線の接続


・安定器 2 次側配電線と口出線とを 確実に結線し、接地用口出線を利用し D種(第三種)接地工事を行なう。 接続が不完全な場合、感電・火災の 原因となります。



2. ボックスへの取付

・フランジの取付穴4ケ所を取付ネジ(なべ小ねじ M4、長さ15~20)、平座金、バネ座金にて 確実に固定する。(推奨締付トルク1.6N・m) (トラスネジは使用できません。)

取付に不備があると、器具落下の 原因となります。



3. W数目盛の調節

・"W数目盛の調節"を参照

4. セードの取付

・ホルダーのツメをセードに引っ掛け、 セード取付ネジ(M5)2ケ所にて 確実に固定する。

必ずドライバーで増締めをしてください。 (推奨締付トルク3、2N・m) 取付に不備があると、器具落下の 原因となります。

5. ランプの取付

・適合ランプをソケットにねじ込む。 取付に不備があると、ランプ落下・ 火災の原因となります。 工事店様へ

お客様の施設の安全で便利な保守のために、このページの施工記録表の 各欄に記入し、使用されるお客様にお渡しくださるようお願いします。

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。

安全に関するご注意

- 落下・慰電・火災の原因となります。 器具を改造しない。
- ランプ交換は、器具・安定器の適合とランプの使用制限を確認の上、行う。 ランプの破裂・火災の原因となります。
- 万一煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のままで使用すると感電・火災の原因となります。 すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。
- ■器具直下は非常に高温になりますので照射面との距離は1m以上離す。 火災の原因となります。

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切り、器具が十分に冷えてから行う。 感電・やけどの原因となります。
- ➡ 器具内部に虫がたまった場合はすみやかに取り除く。 発火の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。 点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
- ●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

(保証について

1:保証について この商品の保証期間は1年間です。 但し、ランプ・グロー点灯管・電池等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。

2:保証書について

保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

3:補修用性能部品の保有期間

弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しています。

補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

〔お手入れ・ランプ交換 必ず電源を切って行なってください。感電の原因となります。

●器具の清掃について・・・・汚れを落とす場合は、石けん水をひたしたやわらかい布をよく絞って

ふきとり、乾いた布で仕上げてください。

・シンナー・ベンシンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたり

しないでください。変色、変質の原因となります。

● ランプ交換について・・・・ランプ交換は、器具・安定器の適合とランプの使用制限を確認の上、行なってください。

ランプ交換など保守のために、下表内容をご確認の上、適切な保守用品をお求めください。 お客様へ なお、安全のために保守作業は、出来るだけ工事店にご依頼ください。

(保守・点検のために)

く施工記録>

器具品番	保守作業上の注意
取付年月日	
使用ランプ品番	
使用安定器品番	